


Mega System


Koszowanie

Zgranie czasu przed lotem (z zegarem konstatającym)

Zegar podłączony do stacji PC Oddziału

1. **Start**
2. **7** = Czas koszowania.
3. Po pojawieniu się drugiego czasu z zegara satelitarnego naciśnij **#**  dla potwierdzenia.
4. Odłączyć zasilanie.

Koszowanie Załączyć tryb koszowania

1. Podłączamy antenę wkładań oraz zasilanie.
2. Umieścić Kartę Kodową nad anteną wkładań.
3. **7** = koszowanie.
4. Wpisać numer lotu i potwierdzić **#** 

Teraz można rozpocząć koszowanie trzymając gołębia nad anteną. Pojawi się na ekranie numer obrączki oraz liczba wprowadzonych gołębi.

5. Po zakończeniu wciśnij **Start**.

Drukowanie
Podłącz zegar do stacji PC Oddziału

1. **8** = Drukuj.
2. **1** = Lista przyporządkowania (jeśli była jakaś zmiana obrączek)
3. **2** = Lista startowa.
4. Loty w pamięci. Wprowadź numer lotu.
5. Zgodność koszuwania 1=TAK.
6. Zatwierdzamy **#** ↵.


Po odłączeniu od stacji PC Oddziału i
podłączeniu do anteny wlotowej zegar jest
gotowy do odliczania czasu!!!

Zgranie czasu po locie


Podłącz zegar do stacji PC Oddziału

1. **7** = Ustawienie czasu.
2. **2** = Końcowe zgranie czasu.
3. Wprowadź numer lotu.
4. Zatwierdz **#** ↵.
5. Po pojawieniu się drugiego czasu z zegara satelitarnego zatwierdzić **#** ↵ dla potwierdzenia.

Protokół przylotu – Lista zegarowa

1. **8** = Drukuj.
2. **3** = Lista zegarowa.
3. Wprowadź numer lotu.
4. Potwierdź # .

Kasowanie lotu Podłącz zegar do stacji PC oddziału

1. **6** = Usuń lot.
2. Wprowadź numer lotu.
(w przypadku , gdy jest więcej niż jeden lot istnieje możliwość wykasowania tylko jednego z nich).
3. Kod pin: **1111**
4. Zatwierdzamy # .

Drukowanie Listy przyporządkowania

1. **8** = Drukuj.
2. **1** = Lista przyporządkowania.